

Guide de réparation

Réparation d'une chambre à air interne

Localisez la crevaison.

Nettoyez complètement la zone autour de la crevaison avec de la toile émeri.

Nettoyez une zone assez grande pour vous assurer de la bonne adhérence de la rustine à la chambre à air.

Appliquez une fine couche uniforme de colle à rustine, et laissez sécher deux à trois minutes.

Retirez le revêtement de protection de la face à coller de la rustine. Veillez à ne pas toucher cette partie ; dans le cas contraire, le bon collage de la rustine pourrait être compromis.

Appliquez la rustine en frottant fermement toute la surface, en vous assurant que les bords sont bien collés.